

 <b>TROMS fylkeskommune</b> <b>ROMSSA fylkkesuohkan</b>		<b>Senja videregående skole</b>		Dok.id.: <b>2.14.3.1.1.12</b>
<b>Dokumentert sikkerhetsopplæring - Lagertruck</b>				Dok.type: <b>Prosedyre</b>
Versjon: <b>1.07</b>	Skrevet av: <b>Hans-Arne Bjørglund</b>	Gjelder fra: <b>13.03.2026</b>	Godkjent av: <b>Stein Erik Svendsen</b>	Sidenr: <b>1 av 3</b>

# Dokumentert sikkerhetsopplæring for Senja videregående skole Gibostad

## **Formål**

Sørge for at alle brukere av utstyr har gjennomgått dokumentert opplæring før utstyret tas i bruk.

## **Omfang**

Alle brukere av utstyret som er nevnt i prosedyren.

## **Ansvar**

Ansvarlig faglærer er ansvarlig for at sikkerhetsopplæring gis.

## **Dokumentasjon/registrering**

Alle som har mottatt opplæring skal fylle ut skjema [2.14.3.1.1.1](#)

Dokumentert opplæring – personlig. Opplæringen gjennomføres med faglærer i omgivelser der det er hensiktsmessig (teoretisk/praktisk).

## **Gyldighet**

Opplæringen er gyldig helt til det gjøres endringer i arbeidsgiver- eller vernetjenesten.

**HMS** – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges:

**H** –Hvordan vi tar vare på helsa, ergonomi, støv, støy kjemikalier, farlige gasser

**M** – Hvordan vi bruker og kvitter oss med oljer, kjølevæsker og det psykososiale arbeidsmiljøet.

**S** – Risikovurdering og sikring av arbeidet.


## Dokumentert sikkerhetsopplæring på Lagertruck

**Risikovurdering av uønsket hendelse:**

Ved bruk av Lagertruck Jungheinrich EMD 118

**Nr. 11****Sted: Potetkjeller/kjølelager**

### Sikkerhetstiltak



#### Beskrivelse av hendelsesforløp:

Ved bruk av lagertruck utsettes brukeren for en del mulige faremomenter som: Klemskade, påkjørsel og veltefare.

### Tiltak for å hindre uhell og skader

#### FAREMOMENTER

Før bruk av maskinen skal bruker ha gjennom grundig sikkerhetsopplæring etter fastsatte prosedyre.

**Overkjøring-** Tilpass farten etter forholdene. Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha overblikk over området som beferdes.

**Veltefare-** Kjør med last så lavt som mulig. Ved løfting av last, påse at Lagertrucken står vannrett. Sjekk at fordeling av last på gaflene er sentrert.

**Klemskader-** Ved løfting av last må ikke andre personer være i nærheten av lasta.

**Husk** – Nettkabel eller sikring skal alltid være frakoblet ved reparasjon/justeringer av maskinen.

**Maskinens bruksanvisning gir fullstendig oversikt vedrørende sikkerhetstiltak og bruksområder.**

**HMS** – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges.

Utført: Sted/dato:

Gibostad 040319 Hans-Arne Bjørglund

<b>Dokumentert sikkerhetsopplæring - Lagertruck</b>	Versjon.: <b>1.07</b>	Dok.id.: 2.14.3.1.1.12
		Side : 3 av 3

Kryssreferanser

[2.14.3.1.1.1](#)

[2.14.3.1.1.21](#)

[Dokumentert opplæring - personlig](#)

[Risikovurdering dokumentert opplæring](#)

Eksterne referanser